

Aufbauanleitung Radsatz für Stromerzeuger P-D5-OE & P-D6-OE

Aufbauempfehlung: 2 Personen (Gerät muss angehoben werden)



2x (D) Handgriffe
mit Schrauben



2x (C) GummifüÙe
mit Schrauben



2x (A) Gummireifen
2x (B) Schrauben mit Muttern und
Unterlegscheiben für Reifen

Befestigen Sie die Reifen (A) mit Hilfe der vorgesehenen Schrauben (B). Schrauben Sie hierfür die silberne Mutter und die Unterlegscheibe weg. Führen Sie die Schraube zusammen mit der silbernen Hülse von außen durch die Reifennabe. Die 2. Unterlegscheibe gehört zwischen Nabe und Geräterahmen. Befestigen Sie die Mutter und ziehen alles fest an.

Als nächstes entfernen Sie die Gummiverblendungen an dem unteren Rahmen. An dieser Stelle werden die FüÙe (C) mit den dazugehörigen Schrauben befestigt.

Zuletzt entfernen Sie die Gummiverblendungen für die Griffe. Die Handgriffe (D) werden mit den vorgesehenen Schrauben befestigt. Die Handgriffe fallen standardmäßig nach unten.



Die Montage des Fahrwerks ist abgeschlossen.

Überprüfen Sie die Schrauben des Fahrwerks regelmäßig auf festen Sitz.